

Lainatynnyri.fi

045-1835 300

Hinnasto:

| | |
|--|--------------|
| Arkivuorokausi su – to | 85€ |
| Viikonloppuvuorokausi | 100€ |
| Viikonloppu pe – su | 170€ |
| Viikko | 270€ |
| Pidemmät ajat | KYSY! |
| Pesu ennakoon tilattuna | 25€ |
| Kuljetus, avaimet-kätehen paketti jne. | KYSY! |

Juhlapyhät (mm. joulukuusi, uusivuosi, vappu, pääsiäinen, juhannus) sekä pidemmät vuokraajat erikseen sovittaessa.

Maksutapa käteinen noudon / toimituksen yhteydessä tai ennakkolasku (kuitti esitettävä noudon yhteydessä). Laskulla maksaessa laskutuslisä 7,50€.

Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön

Sijoittaminen

-Sijoita kylpytynnyri sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman tasainen ja kova

-Sijoituspaikkaa valittaessa muista ottaa huomioon että kylpytynnyri on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä kylpytynnyriä ei saa siirtää missään olosuhteissa mikäli tynnyrissä on vettä.

-Asenna kiilat molempien renkaiden etu- ja takapuolelle

-Laske kärryn kulmissa olevat tolpat maahan ja kiristä.

-Nosta nokkapyörä maasta ilmaan. Kylpytynnyrin ollessa käytössä, aisaan ei saa kohdistua painoa.

-Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu.

-Tarvittaessa tolppien sekä renkaiden alla on hyvä käyttää vanerin tms. palaa jolla taataan etteivät tolpat uppoa maaperään.

-Tarkista kärryn suoruus sivu- ja pituuttaissuunnassa vesivaa'an avulla.

Täyttö ja lämmitys

-Varmista että tyhjennysventtiili on kiinni ja täytä kylpytynnyri vedellä

Huomioi täyttäessäsi kylpytynnyriä kylpijoiden määrä.

Mitä useampi kylpijä, sen vähemmän vettä tarvitaan. Tämä nopeuttaa veden lämpenemistä.

-Kun vettä on yli minimirajan (merkitty tynnyriin) voi pesän sytyttää.

-Käytä vain kuivia, naulattomia polttopuita. Pesässä roskien yms. polttaminen on ehdottomasti kielletty!

-Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Kylpytynnyrin lämmitysaika on n.2-4 tuntia. Suositeltava lämpö 35-39 °C.

-Mikäli jätät veden yöksi kylpytynnyriin, huolehdi että vesi ei pääse jäätymään ja että kärry on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös että pesästä on tuli sammunut.

Tyhjennys ja käytön lopetus

-Kylpytynnyrin saa tyhjentää vedestä vasta kun tuli on sammunut, ja tuhkat poistettu pesästä.

-Tyhjennä kylpytynnyri avaamalla tyhjennysventtiili. Tarvittaessa voit käyttää mukana tulevaa tyhjennysletkua.

-Mikäli kylpytynnyrin puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huolellisesti käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä kylpytynnyristä veloitetaan 50€.

-Ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä, huolehdi että kaikki tukijalat sekä nokkapyörä on ylhäällä ja että kaikki on pakattuna kuten luovutusvaiheessa.